

Panel Disc Aufbau – Montageanleitung

Allgemeine Hinweise


- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.

Sicherheitshinweise


- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Aufbauvariante


1. Bestimmen Sie den Montageort, markieren Sie die Lochposition der Wandmontagebox und schlagen Sie den Kunststoffdübel in die Decke.



2. Nehmen Sie die wandmontierte Box durch Drehen im Uhrzeigersinn aus der runden Platte. Trennen Sie den DC-Stecker und das Absturzsicherungsseil.




3. Setzen Sie die Wandmontagebox in das Loch in der Decke ein und befestigen Sie sie fest mit Schrauben.




Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

4. Schliessen Sie die AC-Kabel an die Anschlussklemmen in der Montagebox an.



5. Schliessen Sie das Absturzsicherungsseil und den DC-Stecker an und drehen Sie dann die runde Platte gegen den Uhrzeigersinn in die Wandhalterung bis sie fest sitzt.



6. Installation abgeschlossen, Leuchte einschalten.